NSS-G16 Sistema de Alarma GSM Instrucción

Guía del usuario

1. Introducción

1.1 Descripción general

Este sistema de alarma de voz GSM es adecuado tanto para uso doméstico y comercial. Utiliza la avanzada tecnología digital de la señal GSM proceso. Este sistema de alarma inteligente se desarrolla en red inalámbrica GSM. Se ha altamente integrado digital de voz, SMS, auto-aprendizaje de código de comunicación inalámbrica, control de dispositivo remoto y tecnologías de mensajería de texto. La alarma ofrece servicios de voz automática o mensaje SMS como las notificaciones de incidentes. Es una opción de la estabilidad, fiabilidad, seguridad y facilidad de uso. Las características son muy prácticas, rentables, termina la configuración y facilidad de uso. Seis alarma LED display puede integrarse con una gran cantidad de accesorios de alarma incluyendo sensor de puerta, detectores de humo, detectores de gas, botones de emergencia y otros accesorios para crear una configuración de seguridad de gran alcance. Ha sido ampliamente utilizado en los hogares, fábricas, escuelas, tiendas, tiendas de conveniencia, el lugar de trabajo financiero y bancario, centro de comunidad y zona residencial para proporcionar protección a los activos valiosos.

1.2 Características del sistema

ü Súper inalámbricos GSM señales, mensaje de voz, facilidad de uso en instalación. Puede usar tarjeta GSM SIM.

ü Permite hasta 6 zonas inalámbricas y 4 zonas cableadas.

ü Cada uno puede ser definido como uno de los 5 tipos de zona, incluyendo NORMAL, EN CASA, INTELIGENTE, EMERGENCIA, cerrado.

ü Dos conjuntos de programadas / función desarmado, cada vez desarmado puede seleccionar el período comprendido de tiempo y zona de defensa diferente, lo que elimina la necesidad del procedimiento manual, al darse cuenta de la belleza de controles automáticos.

Configuración ü Apoyo a través del teléfono (auricular) o mensajes SMS para enviar mensajes de texto de configuración del sistema los costos asociados con el panel de alarma.

ü 6 grupos voz de alarma el número de teléfono, 3 grupos para los mensajes SMS. SMS de notificación de corte de energía de CA se enviará a 3 grupos de mensajes SMS y marcar la voz sexto grupo de alarmas número de teléfono.

ü Apoyo ISD buzón de voz automático para mensajes de alerta sobre la reproducción. Longitud máxima de mensaje de voz es de 10 segundos.

ü Teléfono (teléfono) / SMS de larga distancia de control para armar, desarmar, monitoreo remoto anuncio.

ü 1 juego de salidas de señal normalmente abierto, relé de salida de enlace, electrodomésticos de control remoto se puede realizar.

ü inalámbricos codificación inteligente estudio, compatibles con PT2262 codificación normal y una codificación de 1527, conveniente y flexible para la introducción o la reducción de accesorios. Apoyo máximo 50 control remoto y sensores 50.

ü incorporado Ni-Hola batería recargable y conmutable automáticamente en caso de fallo de alimentación, y la notificación será enviada vía SMS.

ü Grupo integrado con el más nuevo sea de banda dual de triple banda, quad-band GSM / GPRS módulo industrial graduado, se adaptan a los diferentes países, estables y confiables.

2. Anatomía del sistema de voz GSM alarma antirrobo
2.1 Componentes del sistema y de uso
ARM
El sistema está en un estado completamente listo donde todos los detectores se activan en un estado de trabajo, cuando algunos de los eventos (antirrobo, fuego, fuga de gas, etc) que pasó y se detecta,, alarma del sistema de alarma de inmediato.
En un estado de ARM, el panel [ARM] luz está encendida.
Para activar el uso del mando a distancia: pulsar la tecla [ARM] una vez.

ARMAR
Esto es para el armado parcial del sistema de alarma cuando hay gente en casa, sólo algunos de los sensores seleccionados se activan y podría ser provocado por un estado de eventos. En ARM PARCIAL, el panel [EN CASA] luz parpadea.
Para activar usando el control remoto: pulse [STAY] una vez.

DESARME
Todos los sensores están desactivados y no se responderá a ningún evento.
En un estado desarmado, el panel [ARM] luz está apagada.
Para activar el uso del control remoto: pulse [DESARME] una vez.

EMERGENCIA
Cuando ocurre una emergencia, presione el botón de emergencia en el host (huésped) de control remoto en el estado de emergencia.

2.2 Configuración del sistema
2.2.1 Configuración del panel de
Panel de alarma debe instalarse en un lugar céntrico y con la mejor transmisión de todos los sensores inalámbricos y accesorios. Mantenga el panel alejado de objetos metálicos grandes o electrodomésticos con una interferencia de alta frecuencia, y evitar obstáculos tales como muros de hormigón con marco de metal dentro de las puertas y el fuego.

Panel de alarma

2.2.2 Tarjeta SIM instalación
Instalación de la tarjeta SIM es simple. En primer lugar extraer la cubierta de ranura de la tarjeta SIM en la parte posterior del panel de alarma y después colocar la tarjeta de acuerdo a la dirección indicada. Asegúrese de que la tapa de la ranura de la tarjeta SIM se fija adecuadamente.

2.2.3 Resumen de indicadores
Indicaciones Función Descripción
Altavoz incorporado breve "bip" una vez recibida confirmación de señal clave
"Beep", "beep" dos tonos cortos configuración Salir o éxito en el aprendizaje
"Beep", "beep", "beep" tres tonos breve indicación de error
Mensaje de voz La función y el estado de la indicación de voz
LED de luz hasta poder Panel es normal
Es de alarma del panel externo de desconexión de potencia, se usa la batería
ARM LED de luz del panel de alarmas hasta en todo el estado ARM
Panel de alarma Parpadea rápidamente en estado STAY ARM
Parpadea lentamente está cambiando a la ARM RETRASO
Está apagado del panel de alarmas en DESARME
La luz de la lámpara de grabación está en el estado de grabación
Está junto a la salida del estado de grabación
Zona de Defensa de luz LED de Defensa alarmante zona
Un LED parpadeante Esta zona Defensa entrada en retraso alarmante
6 zonas de parpadeo del LED no se instala la tarjeta SIM o sin señal GSM
LED de señal GSM parpadea cada 1 segundo de señal GSM es débil, o tarjeta SIM no está instalada
Parpadea cada 3 segundos módulo GSM y la tarjeta SIM funciona correctamente

3 Instalación del Panel
3.1 Alarma de Configuración del Panel Inicial
Coloque la tarjeta SIM, poner la tarjeta SIM en los asientos SIM detrás del panel, y entonces encienda panel de alarma. La voz del panel de alarma mensaje "Bienvenido a utilizar el sistema de alarma", y empezar a auto-test de la red GSM, "LED de señal GSM" intermitente (parpadea una vez para 1S) cuando está buscando la Señal hasta que GSM trabaje en la red adecuadamente "LED GSM de señal" parpadea una vez para 3S, las señales y la tarjeta SIM significa que los GSM son normales. Si aparecen 6 zonas de parpadear y anfitrión reinicie cada 20 segundos significa que no se instala la tarjeta SIM o probar la tarjeta SIM está mal.
Una vez que todo funcione correctamente, el interruptor de la batería debe estar en la posición [ON] para la carga continua.
3.2 Antes de grabar mensajes de voz
Panel de alarma se reproduce un mensaje de voz pre-grabada después de la llamada de alarma cuando un número de teléfono predefinido al producirse una alarma. Para grabar el mensaje personalizado:
● Mantenga el botón [set] 3 segundos clave, el control enviará un sonido "di", y la luz de grabación en.
● Diga su mensaje en el panel para la grabación.
● El sistema graba 10 segundos y luego saldrá automáticamente o presione [SET] cuando la grabación de luz LED para el final.
3.3Enable o desactivar el módulo GSM:
Defecto del sistema el módulo GSM está encendido. si el usuario no instala la tarjeta SIM, el anfitrión se reiniciará hasta encontrar la tarjeta SIM y la señal GSM.

Nota: Si cambia el módulo GSM en off, el sistema de alarma sólo se utilizan como sistema de alarma en directo, sólo se abrió a la policía, no se puede marcar el numero. Por otra parte, el anfitrión sin la tarjeta SIM no debe reiniciar cuando se cerró el módulo GSM

3.3.1 Cerrar GSM método módulo:
● En el estado desarmado, presione [SET] durante 3 segundos y suéltelo cuando la luz de grabación en.
● Espere dos segundos y mantenga la tecla [SET] 3 segundos, una vez más, el panel responderá con "di, di, di" tres veces significa cambiar al estado de cerrado el módulo GSM.
● Encienda la fuente de alimentación de nuevo después de apagarlo. el panel el mensaje "bienvenido a utilizar el sistema de alarma", y "Di Di Di" tres veces, significa que el módulo GSM está apagado.

3.3.2 Abrir el módulo GSM método:
● En el estado desarmado, presione [SET] durante 3 segundos y suéltelo cuando la luz de grabación en.
● Espere dos segundos y mantenga la tecla [SET] 3 segundos, una vez más, el panel responderá con "di, di" dos veces significa cambiar al estado de abierto el módulo GSM.
● Encienda la fuente de alimentación de nuevo después de apagarlo. el panel el mensaje "bienvenido a utilizar el sistema de alarma", y "di" una vez, significa que el módulo GSM está encendido.
Observación: Si el módulo GSM está apagado, el sistema de alarma sería no puede leer la tarjeta SIM.
3.4 Agregar control remoto:
● Pulse [SET] 1 segundo, el panel "di" una vez y 6 luces de zona en, el panel responderá con "Agregar mando a distancia" significa entrar en el modo de configuración.
● A continuación, pulse cualquier tecla del mando a distancia para enviar una señal a la central de alarma, el panel responderá con "éxito" significa éxito. "Di" una vez significa que el control remoto se ha configurado antes.
● Si desea agregar otro control remoto, pulsar directamente una tecla del control remoto que desea agregar. Panel de alarma se puede configurar hasta 50 control remoto de abordar diferentes.
● Pulse [SET] seis veces para salir, presione [SET] una vez cada 1second. Toda la luz de la zona de medios de salir del modo de configuración.
3.5 Borrar el control remoto:
● Pulse [SET] 1 segundo, el panel "di" una vez y 6 luces de zona en, el panel responderá con "Agregar mando a distancia" significa entrar en el modo de configuración.
● A continuación, mantenga la tecla [SET] 3 segundos, el panel responderá con "di, di" dos veces, y todas las luces de zonas, significa eliminar todos los mandos a distancia.
Añadir 3,6 detector
● Pulse [SET] 1 segundo, el panel "di" una vez y 6 luces de zona encendido, significa entrar en el modo de configuración.

● Pulse el botón [SET] 1 segundo de nuevo, la luz de la zona por primera vez, el panel indicará "Agregar una zona", a continuación, activar el detector envía una señal al panel de alarma, el panel responderá con "éxito" significa éxito. "Di" una vez significa que el control remoto se ha configurado antes.
● A continuación, presione [SET] una vez más, la luz la segunda zona en la voluntad, significa entrar en el modo de configuración de zona en segundo lugar, y activar el detector de enviar una señal a la central de alarma.
● Pulse [SET] una vez más para entrar en el modo de configuración de 3 º, 4 º, zona 5, 6 defensa. Cuando entrar en la configuración de la 6ta zona de defensa, pulse la tecla [SET], el panel "di, di" dos veces, todas las luces de zonas se significa salida.

● Panel de alarma se puede configurar hasta 50 detectores de abordar diferentes.
3.7 Eliminar detector
● Eliminar el detector de la 1 ª zona de defensa:
Presione [SET] dos veces y mantenga la tecla [SET] 3 segundos con la primera luz de la zona de defensa, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de la 1 ª zona de defensa con éxito.
● Eliminar el detector de 2do defensa zonal:
Presione [SET] tres veces, y luego sostenga la tecla [SET] 3 segundos cuando la segunda luz en la zona de defensa, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de la 2 ª zona de defensa.
● Eliminar el detector de 3 ª zona de defensa:
Presione [SET] cuatro veces y mantenga la tecla [SET] 3 segundos con la 3 ª luz de zona de defensa, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de 3 ª zona de defensa.
● Eliminar el detector de cuarta zona de defensa:
Presione [SET] cinco veces, y luego sostenga la tecla [SET] 3 segundos con la cuarta luz en la zona de defensa, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de cuarta zona de defensa.
● Eliminar el detector de quinta zona de defensa:
Presione [SET] seis veces y mantenga la tecla [SET] 3 segundos cuando la luz quinta defensa en zona, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de quinta zona de defensa.
● Eliminar el detector de la 6ta zona de defensa:
Presione [SET] siete veces y mantenga la tecla [SET] 3 segundos cuando la luz sexta defensa en zona, el panel responderá con "di, di" dos veces, significa borrar el detector de la 6ta zona de defensa.
4 Consulta de mandatos
Este sistema admite dos métodos de configuración, incluyendo aparato de teléfono y mensajería SMS. Los siguientes son ejemplos de cómo se dan instrucciones a través de uno de los dos métodos de ajuste.

Ejemplo: si desea cambiar el primer número de teléfono para llamadas de voz a 13899998888:

Método 1: Para el aparato telefónico
Poner en el panel de alarma, una vez conectado, el panel de alarma pedirá la contraseña, es 1234 de forma predeterminada, a continuación, pulse # y, a continuación, pulse 3113899998888 #, pulse la tecla * para salir del modo de configuración.
Método 2: Uso de SMS
En el teléfono móvil, componer un mensaje SMS como 12343113899998888 # y enviar a su panel de alarma.
4.1 Comandos para configuración
Configurar alarma por voz Para establecer el número de teléfono del grupo 1 al grupo sexto de número de teléfono voz de alarma ❁✳ 1-6 indica que el primer grupo en el número del grupo de alarma Sexta correspondiente.
Método uno:
Llamada remota en el panel de alarma poner en la contraseña (la contraseña inicial: 1234) cuando se lo pidan, a continuación, pulse la tecla #, oye la voz del sistema y presione 3113812345678 #, pulse * para salir del estado de la configuración remota.
Método dos:
Enviar mensajes SMS 12343113812345678 # a un panel de alarma (que a principios de 1234 es la contraseña del usuario, 31 significa que el comando del primer grupo, 13812345678 usuario medio de recepción de alarma número), el panel de alarma responderá "1:13812345678 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: "significa el número del primer grupo se ha fijado as13812345678 éxito. Si la alarma de recibir el número tiene una extensión, el método de ajuste es el mismo con lo anterior, cuando el número de entrada, entrada 13812345678 + * + extensión. * Significa que espera por 1 segundo, ** significa esperar durante 2 segundos.
Observación: la voz de alarma sexto número de grupo es especial para corte de alimentación de CA. Si el día 6 se establece 13855556666, cuando se apague y vuelva a encenderlo, el anfitrión marcará automáticamente a 13855556666.Al mismo tiempo envió mensaje a tres grupos de números SMS, y el anfitrión del sistema de alarma de zona 0 defensa.
Sintaxis:
❁3✳ ❁1-6✳ + + ❁Teléfono✳ ❁+✳ #
Eliminar alarma por voz el número de teléfono se utiliza para eliminar el primer grupo a los números telefónicos de alerta sexto grupo
Ejemplo: Si desea borrar el primer número de teléfono de alarma,
Método uno:
Después de entrar en el estado del teléfono ajuste remoto, presione 31 #.
Método dos:
Enviar mensaje SMS 123431 # En el panel de alarma, alarma del panel respuesta "1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:" para confirmar la primera alarma colectiva de número de teléfono ha sido eliminado.
Sintaxis:
❁3✳ ❁1-6✳ + +✳ ❁#
Establecer el número de teléfono para recibir mensajes SMS Para configurar el primer grupo en el tercer grupo de número de teléfono para mensajes SMS. Cuando el panel de alarma está alerta, envía un mensaje SMS a los tres conjuntos de números uno por uno.

Ejemplo: Si el usuario desea configurar 13812345678 SMS para el primer grupo de mensaje de SMS
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 3713812345678
Método dos:
Enviar mensaje SMS 12343713812345678 # para el panel.
Sintaxis:
❁3✳ ❁7-9✳ + + ❁Teléfono✳ ❁+✳ #

Eliminar número de teléfono SMS utiliza para eliminar el primer grupo de SMS el número del grupo de policía tercero
Ejemplo: Si desea eliminar la primera serie de número de teléfono SMS mensaje,
Método uno: Después de llamar y conectado al panel de control remoto, press37 #
Método dos: Enviar SMS message123437 # para el panel.
Sintaxis:
❁3✳ ❁7-9✳ + +✳ ❁#

Modificación contraseña utilizada para modificar la contraseña de usuario, la contraseña de usuario por defecto es 1234
Ejemplo: Si desea crear una nueva contraseña de usuario 4321
Método uno:.
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 504321
Método dos:
Enviar mensaje SMS 1234504321 # en el panel.
Sintaxis:
❁✳ 50 + ❁4 dígitos de la contraseña nueva✳ ❁+✳ #
Ajuste de retardo para el brazo armado de Al sistema del mando a distancia o panel de alarma, el panel de alarma está configurada para retrasar 0 a 99 antes en el estado de preparado de ARM. El sistema por defecto es 00 segundos.
Ejemplo: los usuarios necesitan para ajustar el tiempo de retardo de 60 segundos.
Método uno: Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 5160
Método dos: Enviar SMS messages12345160 # para el panel.
Sintaxis:
❁✳ 51 + ❁✳ 00-99 Segundo +✳ ❁#
Ajuste el tiempo de retardo para Set alarmante el tiempo de espera en alarma, se puede establecer en 0-99 segundos, el sistema por defecto es 00 segundos.
Ejemplo: el usuario tiene que ajustar el tiempo de retardo de alarma de 60 segundos.
Método uno: Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 5260.
Método dos:
Enviar mensaje SMS 12345260 # en el panel.
Sintaxis:
❁✳ 52 + ❁✳ 00-99 Segundo +✳ ❁#
Ajustar la longitud de la longitud de alarma sirena sonido Set de sonar cuando la alarma del panel, se podría establecer a 0-20 minutos, valor predeterminado de fábrica es 1 minuto.

Ejemplo: usted quiere hacer un sonido de sirena 5 Minutos.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 5305
Método dos:
Enviar SMS messages12345305 # para el panel.
Sintaxis:
❁ ✳ 53 + ❁ ✳ 00-20 minutos +✳ ❁#
Set integrado alarmante, permite activar o desactivar la alarma integrado al producirse una alarma. 1 está activado y 0 desactivado, el sistema por defecto es 1.
Ejemplo: los usuarios tienen que configurar el apagado alarmante integrado,
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 540
Método dos:
Enviar mensaje SMS 1234540 # para el panel
Sintaxis:
❁ ✳ + ❁54 0/1✳ ❁+✳ #
Establecer confirmación audible para el funcionamiento del mando a distancia 1 significa encendido y 0 significa cerrado, el valor por defecto está activada.
Ejemplo: El panel Set sin sonido cuando la operación de control remoto
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 550.
Método dos:
Enviar SMS messages1234550 # para el panel
Sintaxis:
❁ ✳ + ❁55 0/1✳ ❁+✳ #
Establecer la configuración de fecha y hora Ajuste la fecha y hora del sistema
Ejemplo: ahora es 01 de octubre de 2011 9: 00: 00 am
Método uno:.
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse # 56111001090000.
Método dos:
Enviar mensaje SMS 123456111001090000 # para el panel.
Sintaxis:
❁ ✳ 56 + ❁00-99 años 2 dígitos✳ ❁+✳ 01-12 meses + ❁ ✳ 01-31 días + ❁ ✳ 00-23 horas + ❁ ✳ 00-59 minutos + ❁ ✳ 00-59 segundos + ❁# ✳
El primer grupo programadas armar y desarmar ajuste de la hora Para establecer el primer grupo programadas armar / desarmar tiempo
Ejemplo: crear el primer grupo de la hora programada para armar a las 22: 00 pm y desarmar a las 07:00 am, esto es válido para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse 572200070012345 #
Método dos:
Enviar mensaje SMS # 1234572200070012345 al panel.
Observación: Coloque el brazo y desarmar tiempo programado a las 24:00 se cerrará el brazo y desarmar programado.

Sintaxis
✵✳ 57 + ✵AAAA programadas momento de brazo✳ ✵+ BBBB programadas vez desarmado✳ ✵+✳ Número semana +✳ ✵#
El segundo grupo programadas armar y desarmar ajuste de la hora Para configurar el segundo grupo programadas armar / desarmar el tiempo.
Ejemplo: crear el segundo grupo programado armar / desarmar tiempo para armar a las 12:00 am y desarmar a las 13:00 pm, esto es válido para los 7 días de la semana.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel de mando a distancia, pulse 58120013001234567 #
Método dos:
Enviar SMS message123458120013001234567 # para el panel.
Observación: Coloque el brazo y desarmar tiempo programado a las 24:00 se cerrará el brazo programada / desarmar.
Sintaxis:
✵✳ 58 + ✵AAAA programadas momento de brazo✳ ✵+ BBBB programadas vez desarmado✳ ✵+✳ Número semana +✳ ✵#
Ajuste el tipo de zona de defensa Para configurar 6 Tipo de zona inalámbrica, 01-06 representa el número de zona 1-6, 1-5 representa uno de los tipo de zona 5:
1. NORMAL
2. Armar
3. INTELIGENTE
4. EMERGENCIA
5. CERRADO
Los últimos ✵0/1, 0✳ medios de sirena del panel de producir ningún sonido a un alarmante mientras suena.
Ejemplo: Set 2 como zona de estancia, y la sirena no suena la alarma en la zona 2.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 600220
Método dos: Enviar SMS 1234600220 # en el panel.
Sintaxis:
✵✳ 60 + ✵✳ número de zona 01-06 + ✵✳ + 1.5 Tipo ✵0/1✳ ✵+✳ #
Modo de Programación de zona de alarma por cable fijado cuatro zonas cableadas de alarma NO o NC. El número de zona de 7-10 se conectan zonas de defensa, por defecto del sistema es 7-10 zonas se conectan con la modalidad NO.
07-10 7-10 representa el número de zona,
1-5 representa uno del tipo de zona 5:
1. NORMAL
2. Armar
3. INTELIGENTE
4. EMERGENCIA
5. CERRADO
Los primeros ✵0/1, 0✳ medios de sirena del panel de producir ningún sonido a un alarmante mientras suena.
El último ✵0/1✳, 0 significa NO (corto circuito a la alarma) y medios 1 NC (circuito abierto en alarma)
Ejemplo: Set 7 zona en Normal, no sirena de sonido y alarmas NC.
Método uno:

Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 6107101
Método dos:
Enviar SMS 12346107101 # para el panel.
Sintaxis:
❁✳ 61 + ❁✳ número de zona 07-10 + ❁✳ + 1.5 Tipo ❁0/1✳ ❁+ 0/1✳ ❁+✳ #
Siren valor de ajuste de volumen válido es 00 a 99 grande como, por defecto del sistema es el más grande.
Ejemplo: los usuarios necesitan para ajustar el volumen a 50.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 6250
Método dos: Enviar SMS 12346250 # en el panel.
Sintaxis:
❁✳ + ❁62✳ 00-99 ❁+✳ #
Establecer confirmación audible del panel de encendido o apagado del panel de alarmas producirá un pitido audible de confirmación a la recepción de señal del mando a distancia. 1 está encendido, 0 está apagado, por defecto está activada.
Ejemplo: los usuarios deben desactivar la confirmación audible.
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 110
Método dos: Enviar SMS messages1234110 # para el panel.
Sintaxis:
❁✳ + ❁11 0/1✳ ❁+✳ #
Activar o desactivar la mensajería SMS 1 está encendido y 0 es apagado. El valor predeterminado es el
Ejemplo: el usuario tendrá que desactivar la función de mensajes de texto
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 120
Método dos:
Enviar mensaje SMS 1234120 # para el panel.
Sintaxis:
❁✳ + ❁12 0/1✳ ❁+✳ #
Restaurar sistema de ajuste de fábrica restaurar la configuración de fábrica
Método uno:
Después de llamar y conectado al panel del panel de mando a distancia, pulse # 130000
Método dos:
Enviar SMS message1234130000 # para el panel.
Observación:
Esta característica restaurar todos los ajustes a los valores de fábrica, aparte de la configuración de sensores y control remoto.
Sintaxis:
❁✳ 13 + ❁✳ 0000 +✳ ❁#

Restablecimiento del sistema total Desconecte la alimentación del panel de alarma, apagado del panel interruptor de la alarma de la batería, a continuación, pulse y mantenga pulsado el panel de alarmas del botón SET mientras se enciende. El sistema responderá con "bip ...." zumbido largo por 5 segundos, luego suelte el botón SET puede. El sistema está ahora totalmente restablecer. Toda la configuración se ha borrado, todos los sensores y control remoto se borran y la contraseña se restablece al original 1234.
Sintaxis:
Mantenga pulsado el botón ❄ ✳ SET en el teclado y la alimentación.

4.2 Comandos SMS
Las siguientes instrucciones son sólo para el comando SMS al panel de control a distancia:

SMS Remote desarmar Enviar mensaje SMS 12340 # en el panel de alarma
Nota: 1234 es la contraseña
0 #
Remoto brazo SMS NORMAL Enviar mensajes SMS 12341 # para ajustar el panel de alarma para ARM
1 #
SMS Remote Armar Enviar mensaje SMS 12342 # para ajustar el panel de alarma para armar.
 # 2
SMS remoto a su vez en el relé Enviar mensaje SMS 12343 # para activar el relé del panel de alarma
 # 3
SMS remota desactivar relé Enviar SMS messages12344 # para desactivar el relé del panel de alarma
 # 4
Consultar el CA 12346 Enviar mensaje SMS # para el panel de alarma para consultar el suministro de CA o alimentación de CA.
 # 6
Consulta el panel de alarma de configuración general Consultar el estado del panel de alarma incluyen: armar / desarmar, estado del relé, la confirmación audible, el estado de la fuente de alimentación, el estado de alarma integrado, el estado de la mensajería SMS, estado de operación remota, la contraseña, retardar el fraguado alarmante, retraso ajuste del brazo, el tiempo de sirena sonando, el volumen de la sirena
Ejemplo: Enviar SMS 123420 # para el panel de alarma, las respuestas del panel de alarma con una lista de configuración relacionados:
Defensa en estado de armado →
Salida de relé relé de apagado →
De voz en voz → en
Salida de alarma en alarma → integrada en
Enviar SMS en SMS → mensajería
Siren RC del sonido → Sirena cuando armado / desarmado por control remoto
Contraseña: 1234 → la contraseña es 1234
Retardo de alarma: 00s → retraso alarmante 0 segundos
Retraso Defensa: 00s → retraso brazo 0 segundos

Siren en 01 min → sirena sonando tiempo 1 minuto
Siren VOL: 99 → volumen de la sirena 99
20 + ❁ ✳ #

Alarma pregunta número de teléfono de una lista de primero a sexto grupo número de teléfono de alarma por voz y la primera en el tercer grupo de número de teléfono para SMS mensaje. 1-6 detrás de los números es el número de voz de alarma, 7-9 detrás de los números es mensajes SMS, es decir, después de la primera alarma envía un mensaje SMS al número de grupo 7-9, luego se turnan para llamar a 1-6 el número de teléfono del grupo.
Ejemplo: enviar un mensaje SMS 123421 # para el anfitrión
Responder formato del mensaje y analítica:
1:13812345678 significa que la alarma de voz en grupo primero es 13812345678
2:13788889999 significa que la alarma de voz en grupo segundo es 13788889999
3:8854 significa que la alarma de voz en grupo tercero es 8854 (corneta)
4:26553366 significa que el cuarto grupo de alarma por voz es 26553366
5: significa que la alarma de voz en grupo quinto no se ajusta
6: significa que la alarma de voz en grupo sexto no se ajusta
7:13656343322 significa el grupo primero mensaje SMS es 13656343322
8: 8932: el segundo grupo mensaje SMS es 8932 (corneta)
9: el tercer grupo mensaje SMS no se ha establecido
Observación: El número de la voz de alarma puede ser el mismo con el número de SMS.
21 + ❁ ✳ #
Consultar el estado del brazo programada / desarmar consulta al grupo dos del brazo y desarmar programado
Enviar mensaje 123422 # para el panel.
Responder formato del mensaje y analítica:
Sistema> Reloj 01/11/01 12:30
Brazo de tiempo 1> 22:00
Desarmar tiempo 1> 07:00
Armar / Desarmar semana> 1234567
Brazo de tiempo 2> 24:00
Desarmar el tiempo 2> 24:00
Armar / Desarmar semana> 1234567
Significa que ahora el tiempo del panel es 01.10.2011 12:30
La primera vez programada para armar a las 22:00 horas y desarmar a las 07: 00 am. Este es válido para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana.
El segundo brazo programada / desarmado está cerrado. 24:00 significa cerrado.
22 + ❁ ✳ #
Consultar el ajuste de la configuración de la zona de consultas de la zona (incluida la defensa tipo de zona, sirena encendida o apagada, alarma de circuito abierto o cortocircuito)
Ejemplo: Enviar mensaje 123422 # para el panel.
Responder formato del mensaje y analítica:
1: Normal significa En la primera zona es la zona normal, sirena.
2: Manténgase fuera significa la segunda zona de alarma ESTANCIA, sirena de
3: Smart On significa que la tercera zona para INTELIGENTE, sirena
4: Urgente Sobre significa la cuarta zona de emergencia, sirena

5: Apagado Encendido significa la quinta zona de CLOSE, en el estado de cierre
6: Normal Activado significa que la zona de sirena esta en sistema NORMAL.
7: Normal En ninguna manera la séptima zona es NORMAL, sirena, y cortocircuito para alarmar
8: En Carolina del Norte normal significa que la zona octavo es NORMAL, sirena, y circuito abierto en alarma.
9: Normal en NO significa que la zona noveno es NORMAL, sirena,
Y de corto circuito de alarmar
10: sirena normal NO significa que la zona décimo es NORMAL, sirena de alarma, y en cortocircuito a la alarma
23 + ❁ ✳ #
Consulta el mensaje SMS personalizado consulta de contenido personalizado el contenido de mensajes SMS (El contenido se envía a los usuarios restablecer el primero en el grupo SMS tercer número de mensajes después de la alarma de zona)
Ejemplo: Enviar mensaje 123480 # para el panel.
Responder formato del mensaje y analítica:
1: El primer mensaje contenido en la zona "1 zona de alarma"
2: El segundo mensaje contenido en la zona "2 de zona de alarma"
3: ídem
10: ídem
80 + ❁ ✳ #
Personalizar el mensaje SMS para cierta zona se utiliza para personalizar el mensaje SMS para la zona ((este contenido se envía a la primera a la tercera números de SMS de mensajes los usuarios restablecen después de esta zona de contenido alarmante, confinada dentro de las 12 cartas)
Ejemplo: desea cambiar el contenido de la zona primer mensaje a "1 puerta abierta," enviar un mensaje "# 1234811 puerta abierta" para el anfitrión.
Responder formato del mensaje y analítica:
1: la primera puerta abierta significa que el contenido de la zona primer mensaje a "1 puerta abierta"
2:02 zona: la zona contenido segundo mensaje "2 alarma de la zona"
3: 3 zonas: la Zona de contenido tercer mensaje "3 alarma de la zona"
4: ídem
10:00 zona: el contenido de la zona décimo mensaje "10 zona de alarma"
8 +✳ ❁0-9 + ❁ ✳ contenido del mensaje +✳ ❁#
Establecer el contenido de la zona décimo mensaje Ponga el contenido de la zona décimo mensaje
Ejemplo: cambiar el mensaje de la zona décima a "1 victoria abrir" enviar un mensaje "123 490 1 victoria abierta" al panel.
90 + 10 ❁Contenido✳ zona mensaje +✳ ❁#

Nota: "1234" cadena muestra la tabla anterior representa toda la contraseña. El usuario puede cambiar la contraseña y por lo tanto deben ajustar los comandos enumerados en consecuencia.

5 Control remoto de la central
5.1 Tras recibir la alerta del panel:
Después de las alertas del Grupo Especial, que marcará automáticamente el número de teléfono preestablecido por tres veces hasta que se conectan. Cuando el usuario descuelga el teléfono, un pedazo de mensaje de voz pre-grabado se reproducirá inmediatamente y dejar que el receptor señaló sobre el evento. Al recibir la llamada, también puede controlar el panel de alarma de forma remota a través del teléfono (de acuerdo con el comando a continuación). El usuario no se le pedirá la contraseña al conectarse y alarma de forma automática colgar llamadas dentro de recibir cualquier instrucción dentro de los 20 segundos.

[1] clave: armado [2]: desarme
[3]: la escucha [4]: se detienen a escuchar
[5]: hablar [6]: dejar de hablar
[7] clave: Sirena en [8]: sirena fuera
[9]: relé en [0]: relé de salida
[*] Clave: colgar, el sistema no va a marcar el número siguiente en la lista.

Observación:
- Si no se cuelgue con [*] o desarmar usando [2], el sistema volverá a intentar llamar a los siguientes números de teléfono en la lista hasta que uno conectado.
- Panel no le pedirá una contraseña para conectarse a otro en alarmante.
Pulse 3 y luego 5 puede darse cuenta de que llamar a la función de intercomunicación, si usted necesita para continuar con el intercomunicador en 20 segundos en un 5 tecla de nuevo.

5.2 Marcación remota En funcionamiento:
Control remoto operaciones se pueden realizar a través de cualquier teléfono. Usted puede llamar a la central de alarma y el usuario se le pedirá la contraseña al conectada y alarma de forma automática colgar llamada en recibir cualquier instrucción dentro de los 20 segundos o la contraseña es incorrecta. (La contraseña original de 1234)

[1] clave: armado [2]: desarme
[3]: la escucha [4]: se detienen a escuchar
[5]: hablar [6]: dejar de hablar
[7] clave: Sirena en [8]: sirena fuera
[9]: relé en [0]: relé de salida
[*] Clave: colgar,
Tecla [#]: Entre en el modo de configuración del sistema remoto, sin recibir ninguna instrucción, el panel colgará automáticamente después de 20 segundos.

Observación:
Pulse 3 y luego 5 puede darse cuenta de que llamar a la función de intercomunicación, si usted necesita para continuar con el intercomunicador en 20 segundos en un 5 tecla de nuevo.

6 Tipos de Zona Alarma
6.1 Definición de las zonas
La alarma soporta 10 zonas de defensa distinguibles y que se pueden clasificar en uno de los 5 tipos de zona con sus características respectivas.
Tipo
Zona Tipo ID Interpretación
Una Zona de Defensa NORMAL el Grupo Especial sólo funciona en el estado de armado. Cuando desarme, no hay respuesta.
2 Estancia Defensa zona
(AT-HOME Defensa zona) se puede apagar únicamente a través del mando a distancia (teclado) para evitar los detectores de infrarrojos y otros en la habitación Detectores de desinformación cuando el maestro está descansando en su casa.
3 INTELIGENTE zona de defensa: si el detector en la zona de defensa se activa sólo una vez, no inmediatamente la alarma. Pero si se ha disparado una vez más dentro de los 30 segundos después de la primera activación, se alarma inmediatamente.
4 Zona de defensa de emergencia: no importa en el armado o desarmado estado, si el detector se activa lo alertará. Normalmente se usa en conexión con los detectores de humo, detectores de gas y botón de emergencia, etc
5 CERRADO zona de defensa: no importa armar o desarmar el estado, los detectores no alertará aún se está activando.

6,2 Otro defecto del sistema
Operación contraseña 1234
Sirena Volumen 99
1-10 zonas de defensa atribuir zonas normales
Sonido de la sirena 1 minuto
No espere más ARM
7-10 zonas cableadas normales, no
Mensaje SMS Habilitar
Integradas permiten alarmantes
Módulo GSM Permite
Confirmación audible para la operación remota Habilitar
Retraso alarmante Desactivar
Alarma 1-10 Zona sonido Sirena permite
1-10 Zona mensaje SMS de contenido xx Zona Alarma

6.3 parámetros de ajuste:
- Alimentación: DC9V-12V
- Corrientes de espera: <25 m A
- Corriente de alarma: <450 m A
ü frecuencia inalámbrica: 315/433/868/915MHz, 2262/1.5-4.7M, EV1527/300K
- GSM Formato: Apoyo GSM850/900/1800/1900MHz (opcional)
ü La batería de reserva: NI-HI AAA * 6 cc de 7,2 V
ü alarma sonoridad: 110dB
- Parámetros detallados: La alarma debe ser compatible con PT2262, PT2240 y EV1527. Usando PT2262 codificación, la resistencia se recomienda 1.5M-4.7M; utilizando con EV1527 codificación, la resistencia de 300K, datos recomendado 1010.

7 Guía de Instalación de Sensores
7. 1 Guía para la instalación de la puerta o ventana del sensor

1. La superficie para la instalación de la puerta del sensor debe estar limpio para sensor de puerta puede ser unida a la puerta y el marco firmemente con adhesivo de doble cara.
2. Cada sensor de la puerta es un par de sensor y el imán. El sensor (A como en el diagrama) debe ser instalado en el marco de la puerta fija y el imán (B como en el diagrama) se debe colocar en la puerta móvil con una distancia no superior a 1 cm.
3. Una vez instalado, el sensor de la puerta debe ser probada por la puerta y compruebe si el indicador de encendido parpadea sensor de la puerta durante 1 segundo.
4. En caso de que el sensor de la puerta se está quedando sin batería, el indicador debe mantenerse encendida como una notificación de baja tensión.
7.2 Guía para la Instalación del sensor de movimiento PIR

1. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el interruptor de alimentación de los sensores de movimiento PIR está en la posición ON.
2. Altura de instalación es de unos 2,2 metros de altura y el ángulo de detección optimizados para el sensor de movimiento es más de 90 grados. El sensor debe mirar hacia el área detectada con esta consideración para mejor cobertura. Se recomienda instalar con la cara del sensor de movimiento perpendicular a la detección de movimiento más probable de personas de la más alta detección eficaz.
3. Dentro de la cobertura de detección, no debe haber ningún objeto para la obstrucción.
4. No debe haber dos detectores de infrarrojos en la misma, ya que posiblemente va a intervenir entre sí.
5. Evite el detector frente a la ventana, el enfriamiento o calentamiento máquinas, u otros aparatos que hacen que el cambio de temperatura bruscamente y provocar falsas alarmas.
6. La mayoría detector de infrarrojos necesita alrededor de 5 minutos para calentar antes de listo para el funcionamiento normal.
7. Regular sensor de movimiento PIR es para uso interior a menos que la especificación se indique lo contrario.

A menos que se especifique lo contrario, la mayoría de detector de infrarrojos son interiores y no confiable para su uso al aire libre.

8 Solución de problemas

Solución de problemas Razones Métodos
● No se puede marcar para alarma ● No armar
● Alerta teléfono inestable.
● Piezas que no estén bien instalados, distancia demasiado lejos, el código no coincide ● ¿armando operación
● Vuelva a ajustar de acuerdo a la especificación ● Coordinar la ubicación de las piezas, re-codificación

● La tarjeta SIM no se encuentra, no GSM llamadas de salida o no envió SMS
● Tarjeta SIM descargado
● SIM requiere una contraseña de acceso telefónico
● GSM señal no es buena
● contacto de la tarjeta SIM no apunta bien
Voz ● llamando desactivar
● desactivar el mensaje SMS
● La tarjeta SIM es un tipo de pre-pago de tarjeta y no necesita un depósito suficiente
● Cierre la función de SMS mensajes ● Instalación de la tarjeta SIM
● Cancele la contraseña de SIM
● Cambie de lugar el panel de alarma para señal de prueba
● Cambio de SIM para otro juicio
● Asegúrese de voz para llamadas y mensajería SMS están habilitados
● Vuelva a llenar el depósito de la tarjeta SIM ● Abra los mensajes SMS funcionar
● No se puede larga distancia operación ● Entrada de contraseña errónea ● Reintentar contraseña o restablecer la contraseña
● No hay registro de aviso que alerta de mensaje de voz ● ● no se registra un mensaje de voz Record
● controlador remoto no funciona ● Codificación sin igual con el panel de
● No hay energía suficiente
● piezas de baterías de contacto pobre o corroída
● Tensión sin igual con el panel ● Vuelva a aprender el mando a distancia
● Cambie la batería para corregir tipo
● pulir la superficie de contacto de la batería

● Póngase en contacto con su distribuidor local para cambiar el controlador remoto emparejado
● detector de infrarrojos fuera de servicio ● ● Cambie de baja potencia a la batería del mismo tipo
● ● sin sonido Sirena enchufe o la toma en cortocircuito o rotura de línea
● Conecte la línea en cortocircuito
● Reparaciones ● Sirena cerrado tampoco modifique la clavija o enchufe
● Cambie la línea telefónica
● Ajuste sirena sonando tiempo en el host (huésped)
● La distancia de transmisión de detector al panel acortar ● Un emisor cercano es el envío de código
● Panel paro receptor
● la batería en espera del huésped insuficiente ● Mover un detector junto al grupo y tratar de
● Identificar la fuente de interferencia y eliminarla
● Revise el Grupo Especial si bien enchufado
● ● Host no indicación de voz cerrada la voz funciones rápidas ● funciones abiertas mensaje de voz